

PARQUET · HUILÉ

Entretien du parquet huilé

Le kit d'entretien, le premier traitement, le nettoyage régulier et l'entretien annuel des parquets huilés et huilés UV.

Le kit d'entretien

**WOCA Savon Naturel · 1 litre**

Un savon de qualité. Ses propriétés nourrissantes bouchent rapidement les pores du bois et protègent contre la saleté et la pénétration de liquides. Disponible en Naturel et Blanc.

**WOCA Régénérant pour huile · 250 ml**

Peut être utilisé sur toutes les surfaces huilées et est particulièrement conçu pour l'entretien annuel des surfaces en bois. Disponible en Naturel et Blanc.

Premier traitement après la pose

Après la pose, nous conseillons un premier entretien avec le Régénérant pour huile WOCA.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml de Régénérant pour huile mélangés à 5 litres d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai dans le mélange et essuyez le sol avec un torchon ou un balai bien essoré, à nouveau dans le sens des fibres.
4. Laissez sécher le sol pendant environ 2 heures avant utilisation.

14 jours plus tard, vous pouvez démarrer l'entretien régulier avec le Savon Naturel.

Entretien (bi)hebdomadaire avec le Savon Naturel

Le Savon Naturel convient parfaitement au nettoyage et à l'entretien des surfaces en bois huilées, huilées UV ou savonnées.

1. Agitez soigneusement le Savon Naturel avant l'emploi.
2. Mélangez 125 ml de Savon Naturel à 5 litres d'eau froide.
3. Nettoyez toujours le sol à l'eau savonneuse avec un balai à franges ou une serpillière bien essorés, afin de rétablir la couche protectrice de savon.
4. Laissez sécher le sol pendant 5 à 10 minutes avant utilisation.

Entretien annuel avec le Régénérant pour huile

Le Régénérant pour huile combine un nettoyage efficace avec un traitement simultané à l'huile : l'huile pénètre dans le bois et forme une couche protectrice mate. Normalement, ce traitement s'effectue une fois par an, mais plus souvent si le

sol est exposé à un usage intensif.

1. Agitez vigoureusement le bidon avant l'emploi. Le sol doit être dépoussiéré.
2. Nettoyez le sol avec 125 ml de Régénérant pour huile mélangés à 5 litres d'eau froide.
3. Traitez le sol avec un torchon ou un balai légèrement essoré, dans le sens des fibres du bois. Immédiatement après, replongez le torchon ou le balai dans le mélange et essuyez le sol avec un torchon ou un balai bien essoré, à nouveau dans le sens des fibres.
4. Laissez sécher le sol pendant environ 2 heures avant utilisation.

10 astuces pour un soin optimal

1. Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons peuvent abîmer la surface.
2. Posez des paillasons devant les portes extérieures.
3. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur.
4. Évitez les talons aiguilles abîmés.
5. Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
6. Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
7. N'utilisez jamais beaucoup d'eau lorsque vous passez la serpillière : humidifiez-la légèrement. Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien adapté à la finition de votre sol (parquet huilé). N'utilisez pas de détergent traditionnel. Les chiffons en microfibres peuvent endommager votre sol au fil du temps.
8. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs. Posez vos seaux sur une serpillière sèche, pas directement sur le sol.
9. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser : soulevez-les afin d'éviter les rayures.
10. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts.



Taux d'humidité de l'air

En cas de souci avec un parquet, la cause est une humidité de l'air trop faible dans 90 % des cas. Avec un sol en bois, veillez toujours à ce que l'humidité de l'air soit suffisante dans la maison. **Le taux idéal se situe entre 40 et 55 %**. Une humidité de l'air trop faible peut provoquer des fissures, des fentes, des remontées de lames, etc. Il vaut donc la peine de surveiller ce taux avec un hygromètre et, si nécessaire, de prévoir un humidificateur. Soyez particulièrement vigilant en hiver.