

SOL VINYLE

Entretien de votre sol vinyle

Entretien courant, détachage et conseils pour que votre sol vinyle clipsable rigide reste beau plus longtemps.

Entretien régulier

1. Passez l'aspirateur ou balayez pour enlever la poussière et les gravillons.
2. Mélangez un nettoyant doux à pH neutre pour sols vinyles avec de l'eau froide, selon le dosage indiqué sur l'emballage (en général environ 125 ml pour 5 litres d'eau).
3. Passez la serpillière dans le sens de la longueur des lames.
4. Passez ensuite une serpillière bien essorée et laissez sécher le sol.

De cette façon, votre sol reste beau plus longtemps

1. Passez l'aspirateur ou balayez le sol quotidiennement pour enlever la saleté, les petits cailloux, le sable, etc. Facilitez-vous la vie et prévoyez un tapis de nettoyage (sans support en caoutchouc) : cela empêchera la plupart des salissures d'entrer.
2. Appliquez une protection appropriée aux pieds des chaises, tables et autres meubles. Choisissez des feutres beiges et non colorés.
3. Équipez les chaises de bureau de roulettes non caoutchoutées pour sols durs. Mieux encore, placez un tapis de protection sous la chaise. Ce sont surtout les petits cailloux sous vos chaussures ou dans les roues qui provoquent des rayures. Si vous n'utilisez pas de tapis, vérifiez régulièrement les roues et retirez la saleté accumulée.
4. Veillez à ce que vos animaux aient les griffes courtes. C'est mieux pour l'animal et pour le sol.
5. Utilisez toujours un produit de nettoyage doux. Les produits abrasifs ou agressifs peuvent endommager la couche supérieure du sol. Les produits à base d'huile ou de cire ne sont pas adaptés.

Attention : un contact prolongé avec le caoutchouc peut provoquer une réaction du vinyle et entraîner des taches permanentes. Évitez tout contact entre le caoutchouc et votre sol vinyle. N'utilisez donc pas de paillassons ou de tapis avec un support en caoutchouc.

Taches

Les taches courantes (café, vin, sauce, beurre, huile, etc.) s'enlèvent généralement facilement avec de l'eau et un nettoyant à pH neutre pour sols vinyles.

Les taches d'asphalte, de cirage, de peinture, d'encre, de vernis à ongles, etc. peuvent souvent être enlevées avec un chiffon et un diluant synthétique. Faites toujours d'abord un essai sur un endroit peu visible.

La cire ou le chewing-gum peuvent être détachés après durcissement, avec l'ongle ou un grattoir en plastique. Sinon, utilisez un diluant synthétique.

Répétez l'opération plusieurs fois si la tache n'est pas complètement éliminée. Utilisez toujours les produits de nettoyage conformément à leurs instructions. N'utilisez jamais de matériaux abrasifs.

Rayures

En cas de rayures, nous recommandons un produit d'entretien pour sols vernis, vinyles et stratifiés qui dépose un film protecteur, comme le WOCA Master Care. Il comble les fines rayures, donne au sol un brillant uniforme et rend les rayures moins visibles. Traitez toujours le sol entier et utilisez le produit conformément aux instructions figurant sur l'emballage.